

Kalk og Kiselfjerner



PRODUKT BESKRIVELSE:

KALK OG KISELFJERNER opløser kalk og kisel i vaske- opvaske- og kaffemaskiner, samt spa-bade.

Selv om vasketromlen ser pæn og skinnende ud, er der en stor sandsynlighed for at bagsiden af tromlen er helt tilkalket eller der sidder rester af kisel.

Hvis vaskemaskinens varmelegeme er tildækket, vil det resultere i, at vandet er længere tid om at varme op, og energiforbruget dermed øges. Det kan også resultere i kostbare skader på maskinen.

Hæld KALK OG KISELFJERNER direkte i tromlen eller i sæbeskålen, og kød dernæst et program.

Tilsæt ca. ½ kg pr. gang afhængig af vandets hårdhedsgrad.

Ved brug i kaffemaskine blandes KALK OG KISELFJERNER med vand inden brug.
I spa-bade tømmes spaen for vand efter brug.

TEKNISK DATA:

TYPE:

Kalkfjerner

FORDELE:

- Effektiv
- Nem at bruge
- Klarer selv arbejdet
- Lugter ikke
- Effektiv i kaffemaskine
- Effektiv i spa-bade

INDEHOLDER:

Sulfaminsyre



EMBALLAGE: 12 x 1,5 kg

PRODUKT NR. 495

